






1. Nach dem Einschalten von RC Und UAV , wähle die **DC-App**


2. Wähle **GEHE FLIEGEN**





3. Überprüfe die pre-flight Checkliste und bei Bedarf passe sie an dann wähle das Kreuz oben rechts



4. Wähle das **DC Logo oben links**. Das Start Streaming Banner wird angezeigt




5. Wähle wie Du den Link teilen möchtest






6. Wähle das DC-Logo, um das Streaming-Menü zu öffnen. Der Pilot kann dann wählen, welche Kontrolle er dem Betrachter gibt.


7. Ändern zwischen eingebauten payloads.





dji RC PRO




dji RC PLUS



8. Um den Laserentfernungsmesser einzuschalten, wähle auf das Lasersymbol in der DC-FR App oder im RVS.



Du kannst dann durch What3words zwischen Breitengrad/Längengrad und die Post Adresse wechseln.




9. Um die Position der Drohne zu sehen, wähle links von Kompass den Breitengrad / Längengrad.



Dann kannst du durch What3words zwischen Breitengrad/Längengrad und die Post Adresse wechseln.



FEHLERBEHEBUNG



- Kein Videostream, Zähler bleibt auf 00:00 stehen, welche Farbe ist der Punkt rechts davon? Das ist eine Ampel, um die Qualität der Konnektivität zu zeigen.
- Gehe zu fast.com (auf RC) zum überprüfen der tatsächlichen Konnektivität von Daten Übertragung (Minimum +1,0 Mbit/s Download)
- Verbindung trennen und Wiederanbindung des RC über Wifi.
- **Neu starten DCFR App**
- Kein Empfang von streams auf dem Bildschirm des Remote Viewers möglich (RVS) –Überprüfe das Signal der Empfangshardware und stelle sicher, dass die Verbindung mit einer Internetquelle mit gutem Signal besteht.
- Wenn Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an die folgende E-Mail mit Einzelheiten zum Problem: **jeff.stone@dronecontrol.co**